

# 《ワイヤレス器機対応表》

2024.04

(ノンワイヤレス補聴器は非対応)

Beltone	TVストリーマー+	テレビリンク2 フォンリンク2	リモコン リモコン2	ミニリモコン	ボイスリンク ボイスリンク プロ/マイクロ	テレビリンク	フォンリンク	ダイレクト通信		アプリ		
								iPhone	Android	Hear Max	Hear Plus	Smart Remote (要フォンリンク)
Serene	○	○	○※1	○	○			○	○☆	○		
Achieve Imagine Amaze Rely (4/3) Boost Ultra		○	○※1	○	○			○	○☆	○		
Rely (2)		○	○※1	○	○					○		
Rely (1)			○※1	○						○		
Trust Boost Max		○	○	○	○		○	○		○		
Legend Boost Plus		○	○	○	○		○	○			○	
Ally		○ (2は非対応)	○	○	○ (2は非対応)		○ (2は非対応)					○ (2は非対応)
Promise		○	○	○	○	○	○					○
True		○ (3は非対応)	○		○ (3は非対応)	○ (3は非対応)	○ (3は非対応)					○
Origin Bold	非対応											

※1 リモコン2のみ

☆ご使用の端末が未対応の場合には、フォンリンク2が必要になります。

# 《ワイヤレス器機対応表》

2024.04

(ノンワイヤレス補聴器は非対応)

Unitron	プラットフォーム	DX用リモコン	パートナー マイク	TVコネクター	リモコン2	Uダイレクト3 ユーストリーム (中継器)	リモコン	Uダイレクト2 (中継器)	UTV 2+3 Uマイク	ハンズフリー		アプリ ※2	
										iPhone	Android	Remote Plus	u Control (要中継器)
<b>Moxi Vivante R/RS/312</b>	Vivante	○	○	○						○	○	○	
<b>Insera</b>	Blu	○	○	○						○	○	○	
	DX	○	○	○						○	○	○	
	Tempus				○	○			○				○
<b>Moxi Blu R</b>	Blu	○	○	○						○	○	○	
<b>Moxi Move R</b>	DX	○	○	○						○	○	○	
<b>Moxi Jump R</b>	Discover			○						○	○	○	
<b>Stride</b>	Vivante	○	○	○						○	○	○	
	Blu	○	○	○						○	○	○	
	DX	○	○	○						○	○	○	
	Discover			○						○	○	○	
	Tempus				○	○			○				○
	North				○	○			○				○
<b>Moxi Fit/Dura</b>	DX (Fitのみ)	○	○	○						○	○	○	
	Tempus				○	○			○				○
	North				○	○			○				○
<b>Moxi All</b>	Tempus			○						○	○	○	
<b>Shine Rev +</b>	Tempus	非対応											
<b>Max</b>	Tempus				○	○			○				○
	Era						○	(Eは非対応)	(Eは非対応)				
<b>Quantum2 Moxi2Kiss/Dura</b>	Era						○	(Eは非対応)	(Eは非対応)				
<b>Shine Rev</b>	Era	非対応											

※2 u Controlは、2019.10に配信が終了 配信終了前にダウンロードされていた場合のみ使用可能(ただし、IOS13以降へアップデートした場合は使用不可)